



Stručný prehľad	9
Všeobecné informácie	12
Ovládanie systému	15
Hlavný displej	21
Nastavenie zvuku	22
Rádio	29
CD/MP3 prehrávač *	36
Vstup AUX *	41
Odstraňovanie problémov	42
Všeobecné pokyny	43
Slovník	44
Register	46
Položky menu	50



Stručný prehľad

Zobrazenia k tomuto stručnému prehľadu nájdete na prednej strane obálky.

Ovládacie prvky

- 1 RDS** Zobrazenie názvu programu alebo frekvencie rozhlasovej stanice
Aktualizácia zoznamu staníc
- 2 AS** Aktivácia/deaktivácia úrovne AS
Automatické ukladanie staníc
- 3 TP** Rozhlasové vysielanie o dopravnej situácii
- 4 REG** Zapnutie/vypnutie príjmu regionálnych rozhlasových programov
- 5 FM/AM** Reprodukcia rozhlasového vysielania/Prepínanie medzi vlnovými pásmami
Vstup AUX *: Prepnutie zvukového zdroja na externý vstup
- 6 BC** Palubný počítač *¹⁾

- 7**  Rádio: Listovanie späť v pamäti staníc, manuálne a automatické vyhľadávanie staníc
CD/MP3 *: Predchádzajúca skladba rýchly presun skladbou dozadu
Zmena hodnôt menu
- 8**  Zapnutie a vypnutie: stlačením
Nastavenie hlasitosti: otáčaním
- 9 CD/MP3** CD/MP3 * režim
Zmena zobrazenia displeja
Aktivácia/deaktivácia prehrávania v náhodnom poradí
MP3 *: Zobrazenie naposledy prehrávaného adresár
- 10 OK** Potvrdenie výberu
Listovanie v ponuke Menu Settings (Nastavenie)

- 11**  Rádio: stránka vpred v pamäti staníc, manuálne a automatické vyhľadávanie stanice
CD/MP3 *: nasledujúca skladba, rýchly presun skladbou dopredu
Zmena hodnôt menu
- 12 1...9** Tlačidlá pre voľbu staníc
- 13 SETTINGS** Nastavovanie zvuku a konfigurácie systému
- 14** Vloženie CD
- 15 SOUND** Nastavovanie zvuku
Listovanie dopredu v menu Sound (zvuk)
- 16**  Vysunutie CD

¹⁾ Viď návod na obsluhu vozidla.

Systém diaľkového ovládania na volante *

Diaľkové ovládanie na volante má iné funkcie v spojení s portálom mobilného telefónu *. Vid' inštrukcie preportál mobilného telefónu.



Otáčanie:

TID¹⁾: Ručné vyhľadávanie vysieláčov *

GID, BID¹⁾: Predchádzajúci/nasledujúci záznam v palubnom počítači, ručné vyhľadávanie vysieláčov *

Stlačenie:

TID¹⁾: Žiadna funkcia


GID, BID¹⁾: Vyvolanie/vynulovanie palubného počítača *



Rádio: Ďalšia uložená stanica

Audio-CD: Opätovné spustenie CD

MP3-CD *: Ďalší album



Prepínanie medzi reprodukciami rádia/CD/MP3 * a prehrávaním zo vstupu AUX *



Rádio: vyhľadávanie dolu, listovanie späť v pamäti staníc

CD/MP3 *: posun na ďalšiu skladbu, rýchly posun dozadu



Rádio: vyhľadávanie nahor, listovanie vpred v pamäti staníc

CD/MP3 *: skok na skladbu dopredu, rýchly presun skladbou dopredu



Nastavenie hlasitosti

¹⁾ Vid' „Usporiadanie zobrazenia na displeji“ strana 13.

Twin Audio *

Podľa typu vozidla sú inštalované rôzne ovládacie prvky (príklad usporiadania).

- 32 Výstup pre náhlavné slúchadlá
- 33 - + Nastavenie hlasitosti
- 34 ◁ Rádio: v pamäti rozhlasových staníc listovať späť
CD/MP3 *: Posun na skladbu späť

- 35 TUNER Prehrávanie rádio/AUX *
- 36 OI Zapnutie a vypnutie
- 37 CD Prehrávanie CD/MP3 *
- 38 ▷ Rádio: v pamäti rozhlasových staníc listovať vpred
CD/MP3 *: Posun na skladbu dopredu
- 39 - + Nastavenie hlasitosti
- 40 Výstup pre náhlavné slúchadlá

Všeobecné informácie

CD 30 a CD 30 MP3 Vám poskytujú Car Infotainment systém (informačný a zábavný systém do vozidla) na tej najnovšej technickej úrovni. Obrázok na strane 3 zobrazuje CD 30 MP3.

Pre každý vlnový rozsah (FM, AM) disponuje tuner pamäťou, do ktorej je možné uložiť deväť rozhlasových staníc ručne a deväť staníc automaticky.

Plná funkčnosť RDS výrazne uľahčuje vyhľadanie požadovaného FM kanálu a zaručuje nerušený príjem. a ponúka ďalšie užitočné funkcie.

Integrovaný CD prehrávač Vám umožňuje prehrávanie audio i MP3 * CD diskov.

Hlasitosť infotainmentu sa zvyšuje v závislosti na rýchlosti vozidla. Toto zvyšovanie hlasitosti je možné meniť.

Digitálny zvukový procesor Vám pre dosiahnutie dokonalejšieho zvuku ponúka šesť prednastavených farieb zvuku.

Prostredníctvom systému Infotainment je možné ovládať palubný počítač *. Podrobnosti k tejto téme vid' Návod na obsluhu vozidla.

Na systém infotainment je možné pripojiť externé zariadenie, napr. mobilný telefón. Systém je možné na požiadanie vybaviť diaľkovým ovládaním * inštalovaným na volante vozidla alebo funkciou Twin Audio *.

Jeden zo zvukových zdrojov, napr. prenosný prehrávač CD alebo MP3, ktorý je pripojený k vstupu AUX *, je možné prehrávať cez reproduktory systému Infotainment resp. Twin Audio *.

Systém Infotainment je možné vybaviť zariadením Mobile Phone Portal *. Informácie k tejto téme – vid' Návod na obsluhu zariadenia Mobile Phone Portal.

Jednoduchú obsluhu systému umožňujú prepracovaný dizajn ovládacích prvkov a veľký ovládací gombík pre zapínanie/ reguláciu hlasitosti.

Všeobecné informácie o tejto príručke

Aby ste rýchle získali prehľad o rôznych funkciách systému Infotainment, nájdete v kapitole „Stručný prehľad“ na stránke 9 v spojení s danou stránkou obálky prehľad všetkých zobrazovacích a ovládacích prvkov.

Popis základných krokov ovládania systému Infotainment nájdete v kapitole „Ovládanie systému“ na stránke 15.

Podrobný popis funkcií k systému Infotainment nájdete v kapitole „Rádio“ na stránke 29 a „CD/MP3 prehrávač *“ na stránke 36 a „Vstup AUX *“ na stránke 41.

Ak hľadáte určitú tému, pomôže Vám pri rýchlom vyhľadaní index hesiel uvedený na konci návodu.

Register Vám pomôže pri zobrazeniach na displeji.

Ak sa niekedy stane, že systém Infotainment nebude fungovať podľa očakávania, prečítajte si najskôr kapitolu „Odstraňovanie problémov“ na stránke 42 a „Všeobecné pokyny“ na stránke 43. Tieto problémy je možné často rýchle odstrániť.

Jednotlivé pojmy sú vysvetlené v kapitole „Slovník“ na stránke 44.

Čítanie návodu na obsluhu Vám uľahčia nasledujúce symboly:

- ☞ Symbol ruky pred textom Vás vyzýva vykonať určitý krok.
- ✓ Začiarknutie pred textom predstavuje reakciu informačného systému.
- Bod pred textom Vám poskytuje ďalšie odkazy k téme.
 - Pomlčka pred textom označuje zoznam.
- ⚠ Bezpečnostné alebo výstražné znamenie obsahuje dôležité informácie o bezpečnom používaní Vášho informačného systému.
- * Hviezdička označuje vybavenie, ktoré nie je inštalované v každom vozidle (modelové varianty, varianty danej krajiny, špeciálna výbava).
- ▶ Šípka udáva, že téma pokračuje na nasledujúcej stránke.

Dôležité informácie o ovládaní systému a bezpečnosti dopravy

- ⚠ Váš informačný systém používajte takým spôsobom, aby ste vždy mohli bezpečne riadiť Vaše vozidlo. Ak máte nejaké pochybnosti, zastavte vozidlo a použite informačný systém keď vozidlo stojí.


Ochrana proti krádeži

Infotainment je vybavený elektronickým zabezpečovacím systémom na ochranu proti krádeži. Systém funguje len vo Vašom vozidle a preto je pre zlodeja bezcenný.

Usporiadanie zobrazenia na displeji

Podľa vybavenia vozidla môžu byť indikované údaje usporiadané na troch rôznych informačných displejoch.


Niektoré zobrazenia sú závislé na nastavení jednotky a výbave vozidla, a môžu sa preto líšiť.



Trojité informačný displej (TID) *

Zobrazuje:

- Presný čas
- Vonkajšia teplota
- Dátum alebo Informačný systém, ak je zapnuté



Palubný informačný displej (BID) *

Zobrazuje:

- Presný čas
- Vonkajšia teplota
- Dňa v týždni resp. systému Infotainment, ak je zapnutý.
- Dátumu resp. palubného počítača resp. informácií systému Check Control *



Grafický informačný displej (GID) *

Zobrazuje:

- Dátum alebo Informačný systém, ak je zapnuté
- Portál mobilného telefónu *
- Dátumu resp. palubného počítača resp. informácií systému Check Control *
- Vonkajšia teplota
- Informácií automatickej klimatizácie *
- Presný čas

Ovládanie systému

Zapnutie a vypnutie

☞ Stlačte tlačidlo **OI 8**.

✓ Informačný systém sa zapne/vypne.

Zapínanie a vypínanie pomocou zapalovania (automatické zapnutie)

Ak je aktivované automatické zapínanie, je možné systém infotainment zapínať a vypínať taktiež prostredníctvom zapalovania.

Toto spojenie medzi rádiom a zámkom zapalovania je aktivované od výrobcu, je však možné ho zrušiť.

- Keď automatické zapínanie nie je aktivované, je možné systém infotainment zapínať len ovládacím tlačidlom **OI 8** alebo vsunutím CD. Vypnúť ho je možné len pomocou tlačidla **OI 8**.
- Ak je Informačný systém vypnutý pri vypnutí zapalovania, je možné ho zapnúť len pomocou tlačidla **OI 8** alebo vložením CD, a to bez ohľadu na nastavenie automatického zapnutia.

- Po odpojení infotainmentu od prevádzkového napätia a opätovnom pripojení je automatické zapínanie vždy aktivované.

Aktivácia/deaktivácia automatického zapínanie

Len TID a BID¹⁾:

☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS 13**.

✓ Na displeji sa zobrazí „Audio“.

☞ Stlačte ľavé šípkové tlačidlo **< 7**.

✓ Na displeji sa zobrazí „System“.

☞ Stláčajte tlačidlo **OK 10**, dokiaľ sa na displeji v závislosti na aktuálnom nastavení neobjaví „Ign.Logic ON“ alebo „Ign.Logic OFF“.

☞ Pomocou tlačidiel s šípkou zvolte požadovaný štatút: **< 7** alebo **> 11**.

- ✓ Ak je na displeji „Ign.Logic ON“, je automatické zapínanie prostredníctvom zapalovania aktivované.
- ✓ Ak je na displeji „Ign.Logic OFF“, je automatické zapínanie prostredníctvom zapalovania deaktivované.
- ✓ Po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.

- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS 13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.

✓ Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.

Len GID¹⁾:

☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS 13**.

✓ Na displeji sa zobrazí „Audio“ a „System“.

☞ Stlačte ľavé šípkové tlačidlo **< 7**.

✓ Zobrazí sa ponuka systému.











☞ Stlačte tlačidlo **OK 10**.

✓ Je zvolené menu „System“.

☞ Stlačte ľavé šípkové tlačidlo **< 7**, dokiaľ sa v závislosti na aktuálnom nastavení nezobrazí „Ign.Logic “ alebo „Ign.Logic “.

☞ Ak chcete aktuálne nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo **OK 10**.






¹⁾ Vid' „Usporiadanie zobrazenia na displeji“ strana 13.

- Zapnuté funkcie spoznáte podľa začiarknuté kontrolného okienka pred položkou ponuky.
- Vypnuté funkcie spoznáte podľa prázdneho kontrolného okienka pred položkou ponuky.
- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS**  a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM** , **CD/MP3**  alebo **BC**  pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Stláčajte ľavé šípkové tlačidlo  , dokiaľ sa neobjaví „Main“. Potvrďte stlačením tlačidla **OK** . Tým opustíte nastavenie Settings.
- Stláčajte pravé šípkové tlačidlo  , dokiaľ sa neobjaví „Return“. Potvrďte stlačením tlačidla **OK** . Tým sa v menu Settings vrátíte o jednu úroveň späť.

Automatické vypnutie

Ak pri zapnutí infotainmentu nie je kľúč zasunutý v zapalovaní, systém sa za hodinu automaticky vypne.

Zobrazené informácie


Na presvetlenom displeji vidíte informácie palubného počítača , systému Check Control , rádia, prehrávača CD/MP3 , automatickej klimatizácie , systému Mobile Phone Portal  a dátum, čas a vonkajšiu teplotu. Palubný počítač, systém Check Control a automatická klimatizácia – viď Užívateľská príručka.

Pri zapnutí systému infotainment sa zobrazí jeho displej a reprodukuje sa naposledy zvolený zdroj audiosignálu.

Keď je systém infotainment vypnutý a zapalovanie zapnuté, zobrazuje sa vonkajšia teplota, dátum a presný čas.

Hlasitosť

 Otočte tlačidlom  .

- Pri zapnutí infotainmentu je daný program reprodukován s naposledy nastavenou hlasitosťou, ak je táto nižšia, než maximálna hlasitosť nastavená pre zapnutie.
- Rozhlasové dopravné informácie a externé zvukové zdroje vstupujú do vysielania s vopred nastavenou minimálnou hlasitosťou, viď „Nastavenie zvuku“ na stránkach 24 a 25.
- Hlasitosť zdrojov zvuku, ktoré sú pripojené cez vstup AUX , je možné upraviť podľa hlasitosti ostatných zdrojov (napr. rádia). Viď „Nastavenie zvuku“ na stránke 22.

- Hlasitosť dopravných hlásení, externých zdrojov audiosignálu a rádia a prehrávačov *CD/MP3 je možné nastaviť samostatne, keď je príslušný zdroj aktívny.

Externý zdroj

Na systém infotainment je možné pripojiť externé zariadenie (napr. mobilný telefón, navigačný systém, atď.).

Externý zdroj sa zapína po vypnutí systému Infotainment automaticky pomocou riadiaceho signálu z pripojeného zariadenia. Na displeji sa v tomto prípade zobrazí „Extern In“.

- Odporúčame inštaláciu zariadenia u partnera Opel.

Vstup AUX *

Ku vstupu AUX Vášho vozidla je možné pripojiť zdroj audiosignálu, napr. prenosný prehrávač CD. Stereofónny zvuk z tohto zdroja je prehrávaný prostredníctvom reproduktorov vo Vašom informačnom systéme alebo cez duálny audiosystém *.

Konektor sa nachádza v blízkosti stredovej konzoly.

- Vstup AUX vždy udržiajte čistý a suchý.

Aby bola produkovaná najlepšia možná kvalita zvuku, mal by byť externý zdroj audiosignálu nastavený na maximálnu hlasitosť. V prípade zariadenia používajúceho Line-out je výstupný signál nastavený na špecifickú úroveň a nie je možné ju zmeniť.

- Aby sa zabránilo potlačeniu vstupu AUX, musí byť efektívne výstupné napätie externého zdroja audiosignálu nižšie než 1,5 V.

Systém diaľkového ovládania na volante *


Diaľkové ovládanie na volante má iné funkcie v spojení s portálom mobilného telefónu *. Vid' inštrukcie preportál mobilného telefónu.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti jazdy a uľahčenia ovládania sú k dispozícii na volante nasledujúce ovládacie prvky:



Otočný ovládací prvok 20 otáčajte

Záznam palubného počítča *, ručné vyhľadávanie vysieláčov *

Len TID¹⁾:

- Pre manuálne vyhľadávanie stanice  20 otáčajte otocným ovládacím prvkom hore alebo dolu.

len BID, GID¹⁾:

- Otáčajte regulačným kolieskom  20 nahor, dokiaľ sa nezobrazí predchádzajúci záznam palubného počítča alebo dokiaľ sa nespustí ručné vyhľadávanie vysieláčov.
- Otáčajte regulačným kolieskom  20 dolu, dokiaľ sa nezobrazí nasledujúci záznam palubného počítča alebo dokiaľ sa nespustí ručné vyhľadávanie vysieláčov.
- V kombinácii s palubným počítčom * nie je pri otáčaní regulačného kolieska k dispozícii žiadna funkcia pre rádio.




Stlačenie regulačného kolieska 20

Palubný počítča *




Len TID¹⁾:

- Žiadna funkcia

Len BID¹⁾:

- Sláčajte regulačné koliesko  20 dokiaľ sa nezobrazí ponuka palubného počítča.
- Znova stlačte regulačné koliesko  20. Aktuálna hodnota na palubnom počítči sa resetuje.
- Držte regulačné koliesko  20 stlačené minimálne 2 sekundy. Všetky hodnoty v palubnom počítči sa resetujú.

Len GID¹⁾:

- Sláčajte regulačné koliesko  20 dokiaľ sa nezobrazí ponuka palubného počítča.
- Znova stlačte regulačné koliesko  20 a vyberte záznam v palubnom počítči.
- Znovu stlačte regulačné koliesko  20 a zresetujte záznam v palubnom počítči.

¹⁾ Vid' „Usporiadanie zobrazenia na displeji“ strana 13.


Tlačidlo 21

Pamäť staníc, nové spustenie CD, album MP3 *²⁾

- Rádio: Prechod na ďalšiu uloženú stanicu.
- Audio CD: Nové spustenie prehrávania CD.
- MP3-CD *: Posun na ďalší album

Tlačidlo 22

Výber audio zariadenia²⁾

- Krátko stlačte tlačidlo  22. Systém Infotainment prepína rádio, prehrávanie zo vstupu AUX * a prehrávanie CD/MP3 *

²⁾ Ďalšie informácie – Mobile Phone Portal – Návod na obsluhu.

Tlačidlá ▽ 23 a ▲ 24

Tlačidlá pre vyhľadávanie

- Rádio:
Pamäť staníc vpred/späť
(pri zapnutom RDS),
vyhľadávanie nahor/dolu
- CD/MP3 ✱:
krátke stlačenie: Skok na skladbu
vpred/späť
dlhé stlačenie: Rýchly posun vpred/späť

Regulačné koliesko ◁ 25

Nastavenie hlasitosti

- Keď regulačným kolieskom ◁ 25 otáčate smerom nahor príp. dolu, systém infotainment zvyšuje resp. znižuje hlasitosť.
- Ak regulačné koliesko ◁ 25 pridržíte, bude sa hlasitosť meniť kontinuálne.

Twin Audio ✱

- △ Twin Audio smú počas jazdy používať len spolucestujúci na zadných sedadlách alebo spolujazdec vedľa vodiča.
- △ Vysoká hlasitosť nesmie byť nastavená príliš dlhú dobu! Mohlo by dôjsť k poškodeniu sluchu.

Twin Audio ponúka cestujúcim na zadných sedadlách možnosť počúvať hudbu nezávisle na zvukovom zdroji, ktorý je pripojený k systému Infotainment. Pritom je možné zo systému Twin Audio priamo ovládať veľké množstvo funkcií, napr. vyhľadávanie skladieb alebo skok na skladbu pri prehrávaní CD/MP3 ✱.

Pre pôžitok z počúvania hudby sú k dispozícii dva stereovýstupy pre slúchadlá (konektor „jack“ 3,5 mm). Odporúčame slúchadlá s impedanciou 32 ohmov.

Hlasitosť je možné regulovať samostatne.

- Slúchadlá nie sú súčasťou výbavy vozidla.

Podľa jednotlivého typu vozidla sú inštalované rôzne obslužné prvky.

Zapnutie/vypnutie

Infotainment systém musí byť zapnutý.

- ☞ Ak chcete Twin Audio zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo OI 36.
- ☞ Po zapnutí zapalovania stlačte znovu tlačidlo OI 36 za účelom použitia Twin Audio.
- ✓ Zvuk reproduktora v zadnej časti vozidla sa vypne, len čo sa zapne Twin Audio.
- ✓ Zadné reproduktory sa znovu zapnú, len čo sa Twin Audio vypne.

Nastavenie hlasitosti

- ☞ Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo +/- 33 príp. 39.

Voľba audio zariadenia

- 🔊 Pre prepnutie na reprodukciu rozhlasového programu/prehrávania zdroja na výstupe AUX * stlačte tlačidlo **TUNER** 35.
- 🔊 Pre prepnutie na prehrávanie CD/MP3 * disku stlačte tlačidlo **CD** 37.

Zvoľte vlnový rozsah alebo vstup AUX *

- 🔊 Raz alebo niekoľkokrát stlačte tlačidlo **TUNER** 35 a prepnite na požadovaný vlnový rozsah FM, AM alebo na zvukový zdroj pripojený k vstupu AUX.
- Prepnutie medzi vlnovými rozsahmi nie je možné vykonať, ak je na infotainment systéme ako audio zariadenie zvolené rádio.

Vyhľadávanie

- 🔊 Vlnové pásmo FM: Ak chcete zvoliť predchádzajúcu alebo ďalšiu uloženú stanicu, stlačte tlačidlá ◀ 34 alebo ▶ 38.
- 🔊 Vlnové pásmo AM: Ak chcete vyhľadať všetky stanice, ktoré je možné prijímať, stlačte tlačidlá ◀ 34 alebo ▶ 38.
- 🔊 CD/MP3 *: Ak chcete zvoliť predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlá ◀ 34 alebo ▶ 38.
- Tlačidlá ◀ 34 alebo ▶ 38 na Twin Audio nie sú aktívne, ak je na systéme Infotainment a Twin Audio nastavený rovnaký zvukový zdroj (rádio resp. CD/MP3 *).

Obmedzenia pri obsluhu

Systémom Twin Audio je možné ovládať len audio zariadenie, ktoré nie je v daný okamih v prevádzke na systéme Infotainment. Ovládanie na infotainment systéme má vždy prednosť pred ovládaním systému Twin Audio.

Príklad: cestujúci na predných sedadlách počúvajú VKV, a preto nemôže byť Twin Audio použité na prepnutie medzi vlnovými pásmami alebo stanicami. Avšak je možné pomocou systému Twin Audio diaľkovo ovládať prehrávač CD/MP3 *.

Ak na systéme Infotainment zapnete TP a počúvate CD/MP3 *, je možné na systéme Twin Audio pri počúvaní rádia prepnúť len na počúvanie inej stanice TP.

Zapnutie/vypnutie náhodného prehrávania CD/MP3 * nie je v systéme Twin Audio možné.

Hlavný displej

Hlavní displej je zobrazenie, ktoré sa objaví na displeji po zapnutí systému infotainment.

- Zobrazenie sa líši v závislosti od výbavy vozidla.

Zobraziť je možné nasledujúce informácie:

- Presný čas
- Vonkajšia teplota
- Informácie k audio programu
- Informácie palubného počítača * alebo dátum
- Informácie k zariadeniu mobile phone portal *
- Informácie automatickej klimatizácie *
- resp. pokyny systému Check Control *

Informácie palubného počítača *

Zobrazenie informácie palubného počítača, ktorá bola zvolená tlačidlom **BC 6**.


Vid' Návod na obsluhu vozidla.

Audio informácie

Na displeji sa zobrazia nasledujúce informácie:

- Aktuálny vlnový rozsah alebo AUX * resp. CD.
- Aktuálny názov stanice alebo vysielacej frekvencie príp. číslo skladby na CD alebo názov skladby na CD disku.
- Ak je aktivovaná funkcia regionálnych programov, zobrazí sa „REG“. Vid' „Regionálne programy“ strana 32.
- Ak je aktivovaná úroveň AS, zobrazí sa „AS“. Vid' „Automatické ukladanie (AS)“ strana 34.
- Ak je aktivovaná funkcia RDS, zobrazí sa „RDS“. Vid' „RDS (Radio Data System)“ strana 30.
- Ak sú zapnuté rozhlasové informácie o dopravnej situácii, zobrazí sa „[TP]“ alebo „[]“. Vid' „Rozhlasové informácie o dopravnej situácii (TP = Traffic Program)“ strana 32.
- Ak je vložené CD, zobrazí sa na displeji „CD“ alebo „CDin“. Vid' „CD/MP3 prehrávač *“ strana 36.

- Ak ide o CD-MP3 *, zobrazí sa vedľa „CD“ alebo „CDin“ taktiež „MP3“. Vid' „CD/MP3 prehrávač *“ strana 36.
- Ak je CD prehrávané v náhodnom poradí, zobrazí sa na displeji „RDM“ alebo symbol **R**. Vid' „Režim náhodného výberu skladby“ strana 40.



Vonkajšia teplota

Zobrazenie aktuálnej vonkajšej teploty. Vid' návod na obsluhu vozidla.

Presný čas

Zobrazenie aktuálneho času. Vid' návod na obsluhu vozidla.

Informácie automatickej klimatizácie *

Vid' návod na obsluhu vozidla.

Informácie k zariadeniu Mobile Phone Portal *

Vid' Návod k zariadeniu Mobile Phone Portal.

Nastavenie zvuku

Použite tlačidlo **SETTINGS** **13** na zvolenie nasledujúcich nastavení systému a zvuku:

- **AUX Vol. ***: hlasitosť vstupu AUX, napr. hlasitosť prenosného prehrávača CD
- **Fader**: Rozloženie hlasitosti vpredu – vzadu
- **Balance**: rozloženie hlasitosti naľavo – napravo
- **Zvuk**: Výber z šiestich predvolených farieb zvuku
- **TA Volume**: minimálna hlasitosť pre dopravné hlásenia
- **SDVC**: Hlasitosť v závislosti na rýchlosti
- **Ext. In Vol.**: hlasitosť externých zdrojov, napr. mobilný telefón
- **On Volume**: maximálna hlasitosť pri zapnutí
- **PTY**: Voľba stanice podľa typu programu

AUX Vol. *

Túto funkciu je možné použiť pre nastavenie úrovne vstupu AUX v súvislosti s inými zdrojmi audiosignálu (napr. rádio). Táto funkcia je k dispozícii len keď je aktivovaný zdroj audiosignálu AUX.

- ☞ Nastavte zdroj audiosignálu, napr. Váš prenosný prehrávač CD, na maximálnu hlasitosť.
- ☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS** **13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- ☞ Stlačte tlačidlo **OK** **10**.
- ✓ „AUX Vol.“ a nastavená hodnota sa zobrazia na displeji.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.

☞ Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS** **13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.

☞ Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** alebo **BC** **6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.

¹⁾ Vid' „Usporiadanie zobrazenia na displeji“ strana 13.

Preozadné vyváženie

Touto funkciou nastavíte rozloženie hlasitosti v prednej a zadnej časti vozidla.

- 🔊 Stlačte tlačidlo **SETTINGS** **13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- 🔊 Stlačte tlačidlo **OK** **10** dokiaľ sa na displeji nezobrazí „Fader“ a nastavenie hodnôt.
- 🔊 Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.
- ✓ Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS** **13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** alebo **BC** **6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.

Stranové vyváženie

Touto funkciou nastavíte hlasitosť pre stranu vodiča a stranu predného spolujazdca.

- 🔊 Stlačte tlačidlo **SETTINGS** **13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- 🔊 Stlačte tlačidlo **OK** **10** dokiaľ sa na displeji nezobrazí „Balance“ a nastavenie hodnôt.
- 🔊 Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.
- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS** **13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** alebo **BC** **6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.

Zvuk (nastavenie)

Touto funkciou dosiahnete optimalizáciu zvuku.

- 🔊 Stlačte tlačidlo **SETTINGS** **13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- 🔊 Stlačte tlačidlo **OK** **10** dokiaľ sa na displeji nezobrazí „Sound“ a nastavené zafarbenie zvuku.
- 🔊 Pomocou tlačidla so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11** zvolte farbu zvuku zo šiestich dostupných možností.
- Máte k dispozícii zafarbenie zvuku „Rock“, „Disco“, „Classic“, „Jazz“, „Vocal“ a „Off“.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.

¹⁾ Vid' „Usporiadanie zobrazenia na displeji“ strana 13.

- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS** **13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** alebo **BC** **6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.

Hlasitosť TA

Ak je zapnutá funkcia TP, systém štandardne zvýši hlasitosť dopravného spravodajstva. Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť minimálnu hlasitosť dopravných hlásení.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS** **13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- ☞ Stlačte tlačidlo **OK** **10** dokiaľ sa na displeji nezobrazí „TA Volume“ a nastavenie hodnôt.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11**.

- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.
- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS** **13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** alebo **BC** **6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Minimálna hlasitosť hlásenia je nastavená len v prípade, že aktuálna hlasitosť je pod zvolenou minimálnou hlasitosťou hlásenia.

SDVC

Z dôvodu kompenzácie vonkajšieho a valivého hluku sa hlasitosť systému infotainment nastavuje podľa rýchlosti vozidla. Funkciou SDVC nastavíte hlasitosť v závislosti na rýchlosti.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS** **13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- ☞ Stlačte tlačidlo **OK** **10** až do zobrazenia „SDVC“ na displeji.
- ☞ Nastavte hodnotu od 0 do 5 pomocou tlačidiel so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.

¹⁾ Vid' „Usporiadanie zobrazenia na displeji“ strana 13.

- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS 13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.

Ext. In Vol.

Tato funkcie umožňuje nastavenie minimálnej hlasitosti pro externé zdroje, napr. mobilný telefón.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS 13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- ☞ Stlačte tlačidlo **OK 10** dokiaľ sa na displeji nezobrazí „Ext. In Vol.“.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípku **◀ 7** alebo **▶ 11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.
- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS 13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.

Hlasitosť pri zapnutí

Pomocou tejto funkcie sa nastavuje maximálna hlasitosť pri zapnutí.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS 13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- ☞ Stlačte tlačidlo **OK 10** až do zobrazenia „On Volume“ na displeji.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípku **◀ 7** alebo **▶ 11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ TID a BID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí „Audio“ a potom príslušný zdroj audiosignálu.
- ✓ GID¹⁾: po uplynutí cca 5 sekúnd sa na displeji zobrazí menu Settings.

¹⁾ Vid' „Usporiadanie zobrazenia na displeji“ strana 13.

- Po vykonaní zmien Vašich nastavení stlačte opätovne tlačidlo **SETTINGS** **13** a v menu Settings sa presuňte späť o jednu úroveň.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM** **5**, **CD/MP3** **9** alebo **BC** **6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Nastavená maximálna hlasitosť pri zapnutí sa použije pri zapnutí systému infotainment len v prípade, že hlasitosť pred vypnutím systému bola vyššia než maximálna hlasitosť pri zapnutí a systém infotainment bol vypnutý minimálne po dobu piatich minút pri vypnutom zapalovaní.

PTY

Túto funkciu použite pre zvolenie typu programu.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SETTINGS** **13**.
- ✓ V závislosti na type displeja sa zobrazí „Audio“ alebo menu Settings.
- ☞ Stlačte tlačidlo **OK** **10** až do zobrazenia „PTY“ na displeji.
- ☞ Vyberte si požadovaný program z 29 druhov ako napr. „News“ alebo „Entertainment“ šípkovými tlačidlami **◀** **7** alebo **▶** **11**.
- ☞ Držte tlačidlo **OK** **10** stlačené, dokiaľ sa nespustí ručné vyhľadávanie vysielateľov.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ Po spustení vyhľadávania staníc zobrazí systém displej rádia.

Za účelom vykonania nasledujúcich nastavení zvuku použite tlačidlo **SOUND 15**:

- Fader: Rozloženie hlasitosti vpredu – vzadu
- Balance: rozloženie hlasitosti naľavo – napravo
- Bass: zvýšenie alebo zníženie hlbokých tónov
- Treble: zvýšenie alebo zníženie vysokých tónov
- Aktuálne nastavenie zvuku: 6 odlišných nastavení zvuku

Predozadné vyváženie

Touto funkciou nastavíte rozloženie hlasitosti v prednej a zadnej časti vozidla.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SOUND 15**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí „Fader“.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ Asi po 5 sekundách sa na displeji znovu objaví posledné zobrazenie.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Stláčajte tlačidlo **SOUND 15**, dokiaľ sa na displeji nezobrazí naposledy aktívna indikácia.

Stranové vyváženie

Touto funkciou nastavíte hlasitosť pre stranu vodiča a stranu predného spolujazdca.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SOUND 15** až do zobrazenia „Balance“ na displeji.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ Asi po 5 sekundách sa na displeji znovu objaví posledné zobrazenie.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Stláčajte tlačidlo **SOUND 15**, dokiaľ sa na displeji nezobrazí naposledy aktívna indikácia.

Basy

Túto funkciu použite pre nastavenie hlbokých tónov.

- Dajte pozor, aby prípadná optimalizácia zvuku (viď „Zvuk (nastavenie)“ na stránke 23) bola deaktivovaná.
- Nastavenia basov platia len pre aktuálny zdroj audiosignálu a ukladajú sa samostatne pre FM, AM a CD.
- ☞ Stlačte tlačidlo **SOUND 15** až do zobrazenia „Bass“ na displeji.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ Asi po 5 sekundách sa na displeji znovu objaví posledné zobrazenie.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Stláčajte tlačidlo **SOUND 15**, dokiaľ sa na displeji nezobrazí naposledy aktívna indikácia.

Výšky

Túto funkciu použite pre nastavenie vysokých tónov.

- Dajte pozor, aby prípadná optimalizácia zvuku (viď „Zvuk (nastavenie)“ na stránke 23) bola deaktivovaná.
- Nastavenia výšok platia len pre aktuálny zdroj audiosignálu a ukladajú sa samostatne pre FM, AM a CD.
- ☞ Stlačte tlačidlo **SOUND 15** až do zobrazenia „Treble“ na displeji.
- ☞ Nastavte hodnotu od -12 do +12 pomocou tlačidiel so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11**.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ Asi po 5 sekundách sa na displeji znovu objaví posledné zobrazenie.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Stláčajte tlačidlo **SOUND 15**, dokiaľ sa na displeji nezobrazí naposledy aktívna indikácia.

Aktuálne nastavenie zvuku

Touto funkciou dosiahnete optimalizáciu zvuku.

- ☞ Stlačte tlačidlo **SOUND 15** dokiaľ sa na displeji nezobrazí „Sound“ a nastavené zafarbenie zvuku.
- ☞ Pomocou tlačidla so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11** zvolte farbu zvuku zo šiestich dostupných možností.
- Máte k dispozícii zafarbenie zvuku „Rock“, „Disco“, „Classic“, „Jazz“, „Vocal“ a „Off“.
- ✓ Nastavenia sa vykonajú automaticky.
- ✓ Asi po 5 sekundách sa na displeji znovu objaví posledné zobrazenie.
- Keď ste zmenili nastavenie, stlačte jedno z funkčných tlačidiel **FM/AM 5**, **CD/MP3 9** alebo **BC 6** pre zobrazenie príslušnej funkcie.
- Stlačte tlačidlo **SOUND 15**, dokiaľ sa na displeji nezobrazí naposledy aktívna indikácia.

Rádio

Zapnutie systému infotainment

☞ Stlačte tlačidlo **OI 8**.

- ✓ Na displeji sa zobrazí indikátor systému Infotainment.
- ✓ Prehrávať sa bude posledný zdroj audiosignálu.

Režim rádia

Ak chcete počúvať rádio, keď je prehrávaný disk CD, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

☞ Stlačte tlačidlo **FM/AM 5**.

- ✓ Zobrazí sa naposledy zvolená stanica.
- ✓ Prehráva sa naposledy zvolená stanica.

Voľba vlnového pásma

- ✓ Rádio je zapnuté.
- ☞ Stlačte krátko tlačidlo **FM/AM 5**.
- ✓ Rádio prepína medzi vlnovými pásmami FM, FM-AS, AM a AM-AS.¹⁾
- ✓ Zobrazí sa aktuálne zvolený vlnový rozsah, na ktorý bolo rádio naposledy naladené.
 - Voľba vlnového rozsahu:
 - FM = Veľmi krátke vlny (USW)
 - AM = stredné vlny (SV),

Vyhľadávanie staníc

Sú rôzne možnosti vyhľadávania rozhlasových staníc:


- Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc, viď nasledujúci stĺpec.
- Ručné vyhľadávanie staníc, viď stránka 30.
- Vyhľadávanie vysielateľov RDS, viď stránka 31.
- Vyhľadanie rozhlasovej stanice podľa typu programu, viď stránka 31.
- Rozhlasové informácie o dopravnej situácii: Vyhľadávanie vysielateľov, viď stránka 33.

¹⁾ V prípade CD 30 MP3 je možné prepnúť na zvukový zdroj vo vstupe AUX *.

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Rádio vyhľadáva nasledujúcu prijímateľnú stanicu.

- Táto funkcia je možná iba v režime Rádio (tlačidlo **FM/AM 5**).
- Ak je aktívne RDS, vyhľadávajú sa len vysielateľ RDS. Ak nie je RDS aktívne, vyhľadávajú sa vysielateľ s RDS a vysielateľ bez RDS. Informácie – viď „Zapnutie a vypnutie RDS“ stránka 30.
- Ak je aktivovaná funkcia TP, systém vyhľadáva len stanice TP.
- ☞ Stlačte tlačidlá so šípkou **◀ 7** alebo **▶ 11** približne po dobu 1 sekundy.
- ✓ Na displeji sa pred vlnovou dĺžkou zobrazí „Seek“.




- ✓ Rádio ihneď potlačí zvuk, dokiaľ nebude nájdená nejaká rozhlasová stanica.
- Ak nenájde rádio žiadnu stanicu, prepne sa automaticky na citlivejší stupeň vyhľadávania. Ak rádio aj naďalej žiadnu zodpovedajúcu stanicu nenájde, znovu budete počuť naposledy naladenú aktívnu frekvenciu.

Ručné vyhľadávanie staníc

Rozhlasovú stanicu, ktorej vysielaciu frekvenciu poznáte, naladíte takto:

- Táto funkcia je možná iba v režime Rádio (tlačidlo **FM/AM** **5**).
- ☞ Stlačte tlačidlá so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11** približne po dobu 2 sekúnd.
- ✓ Na displeji sa pred vlnovou dĺžkou zobrazí „MAN“.

**Hrubé ladenie**

- ☞ Držte stlačené tlačidlá so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11** dokiaľ systém nenájde frekvenciu požadovanej stanice.

Jemné doladenie

- ☞ Krátko stlačte tlačidlá so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11** dokiaľ nieje zobrazená na displeji presná frekvencia.

- Ak je vo vlnovom rozsahu deaktivovaný systém RDS, alebo je aktivované vlnové pásmo AM, je možné krátkym stlačením tlačidiel so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11** zvyšovať alebo znižovať frekvenciu vždy o jeden krok.

RDS (Radio Data System)


RDS je služba rozhlasových organizácií, ktorá podstatným spôsobom uľahčuje hľadanie stanice FM a pomáha zaručiť nerušený príjem.

- RDS môže pracovať len v pásme FM.


Zapnutie a vypnutie RDS

Keď zapnete/vypnete RDS, zobrazí sa na displeji názov programu príp. frekvencia stanice používajúca RDS.

- ✓ „RDS“ sa na displeji nezobrazí.
- ☞ Stlačte tlačidlo **RDS** **1** pre zapnutie RDS.



- ✓ Na displeji sa zobrazí „RDS“ a názov programu stanice „RDS“.
- ✓ Ak momentálne nastavený vysieláč nevysiela RDS, rádio automaticky vyhľadá ďalší vysieláč RDS, ktorý je možné prijímať.
- ☞ Stlačte znovu tlačidlo **RDS** **1** pre vypnutie RDS.
- ✓ „RDS“ už nebude zobrazené na displeji.
- ✓ Namiesto názvu programu sa zobrazí frekvencia.



- Ak je aktívne automatické ukladanie do pamäte (viď „Automatické ukladanie (AS)“ na stránke 34), RDS sa automaticky zapne. Najskôr sa do pamäte uložia všetky vysieláče RDS, ktoré je možné prijímať.

Zoznam staníc

Váš systém infotainment ukladá na pozadí všetky stanice v pásme FM, ktoré môže prijímať. Tento zoznam je automaticky aktualizovaný, keď prístroj hľadá stanicu TP alebo keď je vykonané automatické uloženie pomocou funkcie AS.

Stanice RDS sú usporiadané podľa názvov v zozname staníc (napr. HR1, HR2, ...).

Ručná aktualizácia zoznamu rozhlasových staníc

- ☞ Stlačte tlačidlo **RDS 1** dokiaľ nebudete počuť potvrdzujúci signál.
- ✓ Na displeji sa zobrazí „Memory FM“, potom „MEM“ a príslušná frekvencia.

Voľba stanice RDS

- Táto funkcia je možná iba v režime Rádio (tlačidlo **FM/AM 5**).
- Funkcia RDS musí byť zapnutá.
- ☞ Krátko stlačte tlačidlá so šípkou **◀ 7** alebo **▶ 11**.
- ✓ Rádio nalistuje najbližšiu stanicu, ktorá používa RDS a ktorá je uložená v zoznamu rozhlasových staníc. (viď „Zoznam staníc“).


Vyhľadávanie vysielateľov RDS

Ak hľadáte stanicu, ktorá používa servis RDS, postupujte nasledovne:

- Táto funkcia je možná iba v režime Rádio (tlačidlo **FM/AM 5**).
- Funkcia RDS musí byť zapnutá.
- ☞ Stlačte tlačidlá so šípkou **◀ 7** alebo **▶ 11** približne po dobu 1 sekundy.
- ✓ Na displeji sa pred vlnovou dĺžkou zobrazí „Seek“.
- ✓ Rádio ihneď potlačí zvuk, dokiaľ nebude nájdená nejaká rozhlasová stanica.
- Pred vyhľadávaním vysielateľa zapnite rozhlasové informácie o dopravnej situácii (TP) (viď „Zapnutie a vypnutie dopravného spravodajstva“ na stránke 32). Vyhľadávať sa budú len vysielateľ, ktoré vysielajú informácie o dopravnej situácii.

Vyhľadanie rozhlasovej stanice podľa typu programu

Mnohé stanice používajúce systém RDS vysielajú PTY kód, ktorý udáva typ vysielaného programu (napr. správy). PTY kód umožňuje zvoliť si stanicu podľa typu programu. Vyhľadávanie staníc, viď stránka 26.



- Ak rádio žiadnu zodpovedajúcu stanicu nenájde, budete počuť naposledy naladenú rozhlasovú stanicu.

Regionálne programy

Niektoré stanice používajúce systém RDS vysielajú v určitých časoch na rôznych kmitočtoch regionálne odlišné programy. Môžete zabrániť tomu, aby rádio pri hľadaní vysielacej frekvencie s najlepším príjmom neprešlo na iný regionálny program:

Zapnutie regionálnych programov

- Ak chcete prijímať regionálne programy, musí byť RDS zapnuté.
- ✓ „REG“ sa na displeji nezobrazí.
- ☞ Stlačte krátko tlačidlo **REG 4**.
- ✓ „REG“ sa zobrazí na displeji.

Automatická regionalizácia

- ☞ Stlačte tlačidlo **REG 4** približne po dobu 2 sekúnd.
- ✓ Zobrazí sa „REG Auto On“, potom sa na displeji zobrazí „REG“.

- Počas vyhľadávania frekvencie s najlepším príjmom zostane rádio v práve naladenom regionálnom programe tak dlho, dokiaľ príjmový signál príliš nezoslabne. Potom sa prepne na iný regionálny program.
- ☞ Stlačte tlačidlo **REG 4** opäť po dobu približne 2 sekúnd.
- ✓ Zobrazí sa „REG Auto Off“, potom sa na displeji zobrazí „REG“.
- Počas vyhľadávania frekvencie s najlepším príjmom zostane rádio v práve naladenom regionálnom programe.

Vypnutie regionalizácie

- ☞ Stlačte znovu krátko tlačidlo **REG 4** pre vypnutie REG.
- ✓ „REG“ už nebude zobrazené na displeji.
- Rádio povolí prechod na iný regionálny program.


Rozhlasové informácie o dopravnej situácii (TP = Traffic Program)

Stanice s rozhlasovým dopravným vysielaním sú stanice v pásme FM používajúce systém RDS, ktoré vysielajú hlásenie o dopravnej situácii.

- Rozhlasové stanice s dopravným vysielaním spoznáte podľa toho, že sa na displeji zobrazí symbol TP.

Zapnutie a vypnutie dopravného spravodajstva







- Ak sú rozhlasové informácie o dopravnej situácii zapnuté, na displeji sa zobrazí „[TP]“ alebo „[]“.
- Ak je aktuálna rozhlasová stanica stanicou s dopravným vysielaním, uvidíte na displeji „[TP]“.
- Ak práve naladená stanica nie je stanicou s dopravným vysielaním, vyhľadá rádio automaticky najlepšie prijímateľnú stanicu s dopravným vysielaním.
- ✓ „[]“ sa neobjaví na displeji.
- ☞ Stlačte tlačidlo **TP 3** pre zapnutie TP.
- ✓ „[]“ sa objaví na displeji.

- V režime automatického vyhľadávania vysielateľov sa vyhľadávajú výhradne vysielateľe s informáciami o dopravnej situácii.
- Počas automatického vyhľadávania staníc alebo ak príjem stanice s vysielaním o dopravnej situácii nie je možný, uvidíte na displeji „[]“.
- Rozhlasové informácie o dopravnej situácii môžu byť zapnuté počas reprodukcie CD/MP3 . To sa počas dopravného hlásenia preruší. Ak budete počúvať hlásenie o dopravnej situácii s vopred nastavenou hlasitosťou; Vid' „Hlasitosť TA“ na stránke 24.




 Stlačte tlačidlo **TP** , aby sa TP vypol.

✓ „[]“ z displeja zmizne.


Rozhlasové informácie o dopravnej situácii: Vyhľadávanie vysielateľov



- Táto funkcia je k dispozícii len na vlnách FM (tlačidlo **FM/AM** ).
-  Stlačte tlačidlá so šípkou   alebo   približne po dobu 1 sekundy.
- ✓ Rádio vyhľadáva len stanice TP.
- ✓ Pre infomácie o vyhľadavaní staníc TP pomocou vyhľadavania staníc RDS, vid' strana 31.


Počúvanie len hlásení o dopravnej situácii

- Funkcia TP musí byť zapnutá, vid' „Zapnutie a vypnutie dopravného spravodajstva“.
-  Otočte tlačidlom   doľava, pre úplné zníženie hlasitosti.
- Dopravné hlásenia budú vysielané hlasitosťou nastavenou vopred pre vysielanie dopravných hlásení. Vid' „Hlasitosť TA“ strana 24.

Potlačenie hlásení o dopravnej situácii

Ak chcete prerušiť hlásenie o dopravnej situácii pri prehrávaní CD/MP3 , postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

 Stlačte tlačidlo **TP** .

- ✓ Dôjde k prerušeniu aktuálneho dopravného hlásenia.
- ✓ Prehrávať sa bude posledná skladba CD/MP3 .
- Ak zostane rozhlasové vysielanie o dopravnej situácii zapnuté, bude sa prehrávať nasledujúce hlásenie o dopravnej situácii.

Hlásenie o dopravnej situácii: pri aktívnom externom zdroji

Externý zdroj (napr. mobilný telefón) má prednosť pred hlásením o dopravnej situácii. Ak je telefonické spojenie aktívne, nebude počuť žiadne hlásenia o dopravnej situácii ani sa nebudú zobrazovať.

Pamäť rozhlasových staníc

Pre každý vlnový rozsah sú k dispozícii separátne miesta v pamäti:

- 9 x FM,
- 9 x FM-AS (stanice v pásme VKV ukladané automaticky),
- 9 x AM,
- 9 x AM-AS (automaticky uložené SV vysielачe),
- Miesta v pamäti volíte priamo pomocou tlačidiel voľby staníc 1 až 9 12. Viď „Vyvolanie uloženej stanice“ strana 35

Aktivácia/deaktivácia úrovne AS

- ☞ Krátko stlačte tlačidlo AS 2.
- ✓ Ak je aktivovaná úroveň AS, zobrazí sa „AS“.
- ✓ Ak nie je úroveň AS aktívna, „AS“ sa nezobrazí.
- Úroveň AS je možné aktivovať a deaktivovať taktiež pomocou tlačidla FM/AM 5. Viď „Voľba vlnového pásma“ na stránke 29.

Manuálne ukladanie staníc

Stanice uložíte ručne, ak budete postupovať takto:

- ☞ Zvoľte požadovaný vlnový rozsah (viď „Voľba vlnového pásma“ na stránke 29) a nastavte vysielач (viď „Vyhľadávanie staníc“ na stránke 29).
- ☞ Držte stlačené tlačidlo stanice 12 pre pamäť, do ktorej chcete stanicu uložiť, približne po dobu 2 sekúnd.
- ✓ Rádio na krátku chvíľu vypne zvuk a zobrazí sa stanica, ktorá bola doposiaľ uložená na tomto mieste v pamäti.
- ✓ Znovu sa začne prehrávať stanica, na ktorú je rádio práve naladené, a zobrazí sa na displeji.
- ✓ Stanica bude uložená na zvolenom mieste v pamäti.
- Spolu so stanicou súčasne taktiež uložíte „RDS on“ („RDS zapnuté“) alebo „RDS off“ („RDS vypnuté“).
- Stanice je možné taktiež do automatickej pamäte AS uložiť manuálne.

Automatické ukladanie (AS)

Automatické ukladanie môže pracovať len vo vlnových pásmach FM a AM. Tieto stanice sa ukladajú do zvláštnej AS pamäte. Stanice uložíte automaticky, ak budete postupovať takto:

- ☞ Zvoľte požadovaný vlnový rozsah (viď „Voľba vlnového pásma“ stránka 29).
- ☞ Podľa potreby zapnite rozhlasové informácie o dopravnej situácii (viď „Zapnutie a vypnutie dopravného spravodajstva“ stránka 32).
- ☞ Pridržte tlačidlo AS 2 stlačené, dokiaľ nebudete počuť potvrdzovací tón.
- ✓ Rádio prejde na úroveň automatického ukladania zvoleného vlnového rozsahu (FM-AS alebo AM-AS).
- ✓ Automatické ukladanie staníc sa spustí.
- ✓ 9 staníc s najsilnejším signálom sa uloží pod tlačidlá pamäti 1 až 9 12 zvoleného vlnového rozsahu.

- Pri aktivovanom automatickom uložení staníc sa zapne RDS. Najskôr budú uložené všetky stanice RDS s kvalitným príjmom.
- Ak pred automatickým uložením alebo počas automatického ukladania zapnete rozhlasové vysielanie o dopravnej situácii (TP), vyvolá rádio po ukončení automatického vyhľadávania staníc miesto v pamäti so stanicou s vysielaním dopravných informácií.
- Ak je rozhlasové vysielanie dopravných informácií zapnuté počas automatického ukladania, zostane funkcia vyhľadávania zapnutá do tej doby, dokiaľ nebude nájdená aspoň jedna stanica vysielajúca informácie o dopravnej situácii.

Ukladanie nových staníc pomocou funkcie AS

Ak počas jazdy opustíte oblasť príjmu uložených staníc, môžete uložiť nové stanice. Vid' kapitola „Automatické ukladanie (AS)“.

Vyvolanie uloženej stanice

- ☞ Zvoľte požadovaný vlnový rozsah (vid' „Voľba vlnového pásma“ stránka 29).
- ☞ Stlačte tlačidlo **AS 2** pre prechod na úroveň AS.
- ☞ Tlačidlami pre voľbu staníc zvoľte požadované miesto v pamäti **1 až 9 12** (miesta 1 až 9).
- ✓ Prehráva sa Vami zvolená stanica.

CD/MP3 prehrávač *

Toto zariadenie prehráva štandardné CD disky s priemerom 12 cm.

- △ Tvarované CD disky nie sú pre prehrávanie vhodné.
Za poškodenie CD mechaniky nevhodnými CD nepreberáme záruku.
- △ Do CD mechaniky nekladajte DVD.
- Audio CD disky zopatrnené ochranou proti neoprávnenému kopírovaniu. Avšak, tieto opatrenia nespĺňajú špecifikáciu pre audio CD (Červená kniha), podľa ktorej boli a sú všetky zariadenia pre prehrávanie diskov audio CD vyrábané. Vaše zariadenie dokáže prehrávať CD s verziami ochrany proti kopírovaniu, ktoré boli známe v čase zahŕbenia predaja. Toto však nepredstavuje záruku, že aj v budúcnosti bude možné prehrávať CD s novými verziami mechanizmov na ochranu pred kopírovaním.

Je možné takisto prehrávať CD-R se súbormi MP3 * pomocou informačného systému.

Príprava MP3 CD *


Následkom kombinácie napáľovačky CD, programového vybavenia pre napáľovanie CD, prázdnych CD diskov a okolitej teploty môže dôjsť k problémom pri prehrávaní CD disku.

Ak zaznamenáte problémy s vlastným vypáleným diskom CD, zmeňte výrobcu alebo farbu prázdneho disku CD. Najlepšie výsledky dosiahnete s prázdnyimi diskami CD s hracou dobou 74 minút.

CD musí byť vo formáte ISO 9660 Level 1, Level 2 alebo JOLIET. Všetky ostatné formáty nie je možné spoľahlivo prehrávať.

Pre prehrávanie na systéme infotainment môžete na jednom MP3-CD vytvoriť maximálne 99 adresárov. V systéme infotainment je adresáre možné vyberať individuálne.

Na jednom CD môže byť uložených spolu 367 skladieb. Prípadné ďalšie skladby nie je možné prehrávať.



Pretože pri rôznych napáľovacích programoch môže dochádzať k nejednotnosti v číslovaní, mali by ste do koreňového adresára D01 nahrat' len podadresáre so skladbami (viď obrázok vľavo) alebo len skladby (viď obrázok vpravo).

Každý adresár je možné pomocou PC pomenovať. Meno adresára sa zobrazí v oblasti displeja systému infotainment. Pomenujte adresáre a skladby, tak ako je uvedené vo Vašom napáľovacom programe. Príslušné pokyny nájdete v návode k softvéru.

- Pri pomenovávaní adresárov a skladieb by ste nemali používať prehlasované a zvláštne znaky.

Ak kladiete dôraz na správne poradie Vašich súborov, musíte použiť napáľovacie programové vybavenie, ktoré súbory zoradí v alfanumerickom poradí. Ak Váš softvér nemá túto funkciu, môžete súbory triediť taktiež manuálne. Za týmto účelom musíte pred každý názov vložiť poradové číslo, napr. „001“, „002“ atď. Prítom je potrebné zapísať aj nuly.

Každú skladbu je možné zaopatriť názvom (ID3 Tag). Názov skladby je taktiež možné zobraziť na displeji.

Pri výrobe (kódovaní) súboru MP3 z audio súboru používajte prenosovú rýchlosť max. 256 kbit/s.


Aby ste mohli súbory MP3 použiť so systémom Infotainment, musia mať súbory MP3 príponu „.mp3“.

- Nepokúšajte sa príponu „.mp3“ pridelit' iným než MP3 súborom a tieto prehrávať, pretože takýto súbor bude rozpoznaný a vynechaný.

Zapnutie systému infotainment

☞ Stlačte tlačidlo **OI** **8**.

- ✓ Na displeji sa zobrazí audio indikácia.
- ✓ Prehrávať sa bude posledný zdroj audiosignálu.

CD mode**Prehrávanie CD (CD nie je doposiaľ v zariadení)**

- ✓ Prístroj je vypnutý alebo je zapnuté rádio.
- ☞ Zasuňte CD (s potlačenou stranou nahor) do štrbiny pre CD **14**.
- ✓ Prístroj CD automaticky vtiahne.
 - Vtiahnutiu CD sa nesmie prekážať ani napomáhať.
- ✓ „Read CD“ a symbol „CD“ sa zobrazí na displeji, potom sa zobrazí počet skladieb na CD.
- ✓ Len čo sa začne prehrávať prvá skladba, na displeji sa objaví skladba 1 a doba prehrávania.
- ✓ Pri MP3 CD *svieti na displeji symbol „MP3“ a zobrazí sa názov prvého albumu.
- ✓ Len čo sa začne prehrávať prvá skladba, na displeji sa objavia informácie o skladbe (názov, meno interpreta).

Prehrávanie už vloženého disku CD

Ak sa v CD zásuvke už nachádza CD, spustíte prehrávanie CD týmto spôsobom:

- ✓ Na prístroji je zapnuté rádio.
- ☞ Stlačte tlačidlo **CD/MP3** **9**.
- ✓ Zobrazí sa naposledy prehrávaná skladba na CD.
- ✓ Budete počuť naposledy prehrávanú skladbu na CD.

Zmena zobrazenia displeja

Máte možnosť vybrať si medzi niekoľkými zobrazeniami.

- ☞ Stlačte dvakrát tlačidlo **CD/MP3** **9**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí „CD Info“.
- ☞ Stlačením tlačidla so šípkou **◀** **7** alebo **▶** **11** zvolíte náhľad displeja.
- ✓ Asi po 5 sekundách sa zobrazí zvolený náhľad displeja.
 - V závislosti na druhu CD (audio CD s alebo bez textu, CD so súbormi vo formáte MP3 *s alebo bez ID3 Tagov) sú možné nižšie uvedené zobrazenia:

Audio CD bez CD textu

- Číslo skladby a hracia doba

Audio CD s CD textom *

- Názov skladby
- Meno interpreta
- Číslo skladby a hracia doba
- Názov CD

MP3 CD bez ID3 Tagov *

- Názov súboru
- Číslo skladby a hracia doba
- Názov adresára

MP3 CD s ID3 Tagmi *

- Názov skladby
- Meno interpreta
- Číslo skladby a hracia doba
- Názov adresára

Voľba skladby

Ak si chcete zvoliť skladbu na CD pri prehrávaní CD, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- ☞ Krátko stlačte tlačidlá so šípkou ◀ 7 alebo ▶ 11, dokiaľ nie je zobrazený požadovaný názov CD.

- ✓ Začne sa prehrávať skladba na CD.

Rýchle vyhľadávanie vpred/vzad

Ak hľadáte určitú pasáž na CD, potom postupujte takto:

- ✓ Počúvate nejakú skladbu.

- ☞ Držte stlačené tlačidlá ◀ 7 alebo ▶ 11, dokiaľ nebude prehrávaná požadovaná časť.

- Počas rýchleho vyhľadávania vpred/vzad prebieha prehrávanie CD zvýšenou rýchlosťou a so zníženou hlasitosťou.
- MP3 *: Pri rýchlom vyhľadávaní vzad sa vyhľadávanie zastaví na začiatku práve prehrávanej skladby.

Voľba albumu MP3 *

Ak Vaše MP3 CD pozostáva z viacerých albumov (adresárov), potom požadovaný album zvolíte takto:

- ☞ Stlačte tlačidlo CD/MP3 9.

- ✓ Zobrazí sa naposledy prehrávaná skladba na CD.

- ☞ Krátko stlačte tlačidlá so šípkou ◀ 7 alebo ▶ 11, dokiaľ nie je zobrazený požadovaný adresár.

- ✓ Prvá skladba albumu sa objaví na displeji.

- ✓ Spustí sa prvá skladba.

- Všetky adresáre (albumy), ktoré neobsahujú súbory MP3, sú automaticky vynechané. Ak počúvate napr. skladby z adresára D01 a tlačidlom so šípkou ▶ 11 zvolíte nasledujúci adresár, bude adresár D02 preskočený a bude sa prehrávať D03. Zobrazenie na displeji sa automaticky zmení z D01 na D03.

Režim náhodného výberu skladby

Pomocou tejto funkcie prehráva CD/MP3 * prehrávač skladby práve počúvaného CD v náhodnom poradí.

☞ Stlačte trikrát tlačidlo **CD/MP3 9**.

✓ Na displeji sa zobrazí prvé aktuálne nastavenie funkcie Random.

☞ Zvoľte nastavenie pomocou tlačidiel so šípkou ◀ **7** alebo ▶ **11**.

Pri audio CD sú možné tieto nastavenia:

- Random on: reprodukciu v náhodnom poradí aktivovať
- Random off: reprodukciu v náhodnom poradí deaktivovať

Pri MP3 CD sú možné tieto nastavenia *:

- Random album: náhodné prehrávanie skladieb z albumu
- Random CD: náhodné prehrávanie skladieb z disku CD
- Random Off: reprodukciu v náhodnom poradí deaktivovať
- Ak je aktivovaná funkcia Random, rozsvieti sa na displeji „RDM“ alebo symbol **R**.

Dopravné hlásenie v režime CD/MP3 *

Počas prehrávania CD/MP3 môžete spustiť počúvanie hlásení o dopravnej situácii. Vid' „Rozhlasové informácie o dopravnej situácii (TP = Traffic Program)“ stránka 32.

Vybratie CD

☞ Stlačte tlačidlo **△ 16**.

- ✓ Na displeji sa zobrazí „Eject CD“.
- ✓ Prehráva sa naposledy zvolená stanica.
- CD je možné vysunúť, aj keď je prístroj vypnutý. Po odobratí CD sa prístroj opäť vypne.
- Ak CD neodoberiete, bude asi po 10 sekundách opäť vtiahnuté do prístroja.

Vstup AUX *

Aby bolo možné prehrávať zdroj audiosignálu pripojený ku vstupu AUX Vášho vozidla, napr. prenosný prehrávač CD, cez reproduktory informačného systému, je nutné zdroj audiosignálu aktivovať:

- ✓ Rádio je zapnuté.
- ☞ Pripojte zdroj audiosignálu ku vstupu AUX Vášho vozidla.
- ☞ Stlačte tlačidlo **FM/AM 5** až do zobrazenia „AUX“ na displeji.
- ✓ Externý zdroj audiosignálu je prenášaný do informačného systému.




- ☞ Aktivujte externý zdroj audiosignálu a nastavte ho na maximálnu hlasitosť.
- ✓ Zdrojový audiosignál je prehrávaný prostredníctvom reproduktorov informačného systému.

Odstraňovanie problémov

Ak nastane situácia, kedy informačný systém nefunguje tak, ako by ste chceli, pred kontaktovaním zákazníckeho servisu si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a prechádzajte kontrolným zoznamom.

Ak nenájdete riešenie daného problému, odporúčame Vám kontaktovať Vášho Opel partnera.

Chybové hlásenie/príznak	Možná príčina/náprava
Všeobecné	
Tmavý displej	Akumulátor vozidla je vybitý (pri zapnutí bez spusteného motora).
Zobrazenie na displeji je zle čitateľné	Kontrast displeja nie je správne nastavený (len pri grafickom informačnom displeji ❄, viď Užívateľská príručka k vozidlu).
Infotainment systém nie je možné zapnúť ani gombíkom OI  , ani kľúčom zapalovania.	Poškodená poistka systému infotainment alebo poistka vo vozidle.
Zobrazený čas nie je správny.	❄ Viď návod na obsluhu vozidla.
Audio	
Reprodukcia audio programu je stále tichšia a nie je možné ju upraviť.	Zariadenie sa prehrieva. Regulátor internej teploty je aktívny z dôvodu ochrany zariadenia. Odporúčanie: Vypnite zariadenie.
Tlačidlo pre voľbu stanice nie je uložené s názvom stanice.	Vysielajúce stanice občas poskytujú ďalšie informácie. ❄ Keď sa názov stanice zobrazí na displeji, vykonajte nové uloženie. Slabý signál pri ukladaní (zobrazí sa frekvencia). Vysielajúca stanica neprenáša informácie RDS (zobrazí sa frekvencia).
Uloženú stanicu nie je možné zvoliť pomocou tlačidla predvoľby.	Prijem danej stanice nie je aktuálne k dispozícii.
Zobrazí sa „Error CD“	CD je znečistené, poškrábané alebo vložené nesprávne. CD má nekompatibilný CD formát (DVD atď.).
Zdroj AUX ❄ je príliš tichý	Skontrolujte úroveň vstupu AUX, na zdroji AUX nastavte maximálnu hlasnosť.
Zdrojový signál AUX ❄ je potlačený alebo prehrávaný so skreslením	Efektívne výstupné napätie externého zdroja audiosignálu je príliš veľké, externý zdroj audiosignálu nie je vhodný pre pripojenie k informačnému systému.

Všeobecné pokyny

Príjem v pásme FM

Pri prijímaní autorádiá sa môžu, navzdory vysokej technickej vyspelosti, prejavovať rozdiely oproti domácim rádioprijímačom, ktoré sa môžu prejavovať poruchami – aj pri staniciach požívajúcich systém RDS.

O fyzikálnych príčinách takých porúch informuje návod na obsluhu vozidla.

Manipulácia s diskmi CD

Pri vynímaní CD diskov sa vyvarujte zanechávaniu otlakov prstov. Po vybratí CD diskov z prehrávača ich ihneď vložte do ich obalov, aby sa predišlo ich poškodeniu a znečisteniu.

Nečistoty a tekutiny na CD môžu v infotainment systéme znečistiť šošovku CD prehrávača a spôsobiť poruchy.

Chráňte CD pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.

Údržba a starostlivosť

Váš infotainment systém bol navrhnutý a vyrobený s veľkou starostlivosťou a malo by sa s ním taktiež starostlivo zaobchádzať. Rešpektovanie nižšie uvedených návrhov zabráni tomu, aby nedošlo predčasne k zániku záruky a Vy aby ste sa z výrobku tešili veľa rokov. Pri použití infotainment systému dodržujte nasledujúce:

- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť. Neodborným zaobchádzaním môže dôjsť k poškodeniu infotainment systému.
- Nepoužívajte na čistenie výrobku žiadne leptajúce chemikálie, čistiace roztoky alebo ostré čistiace prostriedky. Použite na čistenie mäkkú handru navlhčenú v miernom mydlovom roztoku.

- Nenatierajte výrobok farbou. Použitím farby by sa mohli pohyblivé časti Vášho výrobku prilepiť k sebe a znemožniť tak riadnu prevádzku.
- V priestore, kde sa nachádza infotainment systém, jeho časti alebo príslušenstvo, neuchovávajte žiadne horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky.
- Údržbu infotainment systému by mal zaisťovať len odborný personál. Chybná montáž alebo údržba môže mať nebezpečné následky a môže spôsobiť zánik záruky, ktorá platí pre infotainment systém.

Slovník

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Vyhľadanie stanice tunerom: Ten hľadá tak dlho, dokiaľ nenájde nejakú stanicu.

Automatické ukladanie (AS)

Vo vlnovom rozsahu FM a AM je možné automatické uloženie 9 staníc s najlepším príjmom. Tieto stanice sa ukladajú do zvláštnej AS pamäte.

AUX IN

Prídavná prípojka pre externý zvukový zdroj. Signál zvukového zdroja sa prenáša cez reproduktory systému Infotainment resp. cez Twin Audio *.

Stranové vyváženie

Rozloženie hlasitosti naľavo a napravo.

Basy

Tóny s nízkou frekvenciou.

CD-Text

Informácie na audio CD, ktoré môže obsahovať tieto údaje:

- Názov skladby
- Meno interpreta
- Názov CD

Predozadné vyváženie

Rozloženie hlasitosti vpredu a vzadu.

Výšky

Tóny s vysokou frekvenciou.

ID3 tag

Kód v súbore MP3, ktorý môže obsahovať nasledujúce údaje:

- Názov skladby
- Meno interpreta
- Názov adresára

Tieto informácie môžu byť pomocou PC uložené v súbore formátu MP3.

Ručné vyhľadávanie staníc

Rozlišuje sa medzi hrubým ladením a jemným doladením.

MP3

Kompresia údajov audio CD metódou vyvinutou Fraunhoferovým inštitútom. Komprimácia umožňuje redukciu údajov na približne 10% pôvodnej veľkosti bez počuteľného zhoršenia kvality (pri prenosovej rýchlosti 128 kbit/s). Ak bude pri kódovaní CD audio údajov na MP3 použitá nižšia prenosová rýchlosť, sú možné menšie súbory, ale len so zhoršenou kvalitou.

RDS (Radio Data System)

RDS je služba rozhlasových organizácií, ktorá podstatným spôsobom uľahčuje hľadanie stanice FM a pomáha zaručiť nerušený príjem.

Stanice používajúce systém RDS sa spoznajú podľa toho, že pri zapnutom systéme RDS je miesto vysielacej frekvencie indikovaný názov prijímaného programu.

Stanice RDS vysielajú informácie, ktoré sú automaticky vyhodnocované rádiom s RDS, alebo ak je RDS funkcia aktívna.

- **PS (Program Servis):** Zobrazuje názov programu. Niektoré rozhlasové vysieláče udávajú doplňujúce informácie.
- **AF (Alternative Frequency):** Program RDS je vysielaný na niekoľkých frekvenciách súčasne. Rádio automaticky vyhľadáva najlepšie prijímateľnú frekvenciu. Môže pritom dôjsť ku krátkemu prerušeniu reprodukcie.
- **PTY (Program Type):** Mnohé stanice používajúce systém RDS vysielajú PTY kód, ktorý udáva typ vysielaného programu (napr. správy). PTY kód umožňuje zvoliť si stanicu podľa typu programu.

- **REG (Regional programmes):** Niektoré stanice používajúce systém RDS vysielajú v určitých časoch na rôznych frekvenciách regionálne odlišné programy. V počúvaní naladeného regionálneho programu je možné pokračovať aj pri prechádzaní pásma, v ktorom je vysielaný ďalší regionálny program.
- **TP (Traffic Program):** Stanice s rozhlasovým dopravným vysielaním sú stanice v pásme FM používajúce systém RDS, ktoré vysielajú hlásenie o dopravnej situácii.
- **Časový signál RDS:** Hodiny vo vozidle je možné synchronizovať s časom poskytovaným prostredníctvom systému RDS. Viď návod na obsluhu vozidla.
- **EON (Enhanced Other Networks):** Pomocou funkcie EON počuje vodič hlásenie o dopravnej situácii, aj keď naladená rozhlasová stanica nemá vlastné dopravné vysielanie. V prípade hlásenia o dopravnej situácii prepne rádio na stanicu napojenú prostredníctvom služby EON vysielajúcu informácie o dopravnej situácii.

SDVC

Speed Dependent Volume Control, zvyšovanie hlasitosti v závislosti na rýchlosti vozidla: Z dôvodu kompenzácie vonkajšieho a valivého hluku sa hlasitosť rádia nastavuje podľa rýchlosti vozidla.

Hlasitosť TA

Hlasitosť dopravných hlásení.

Twin Audio *

Diaľkové ovládanie pre zadnú časť vozidla. Je možné počúvať hudbu nezávisle na audio zariadení nastavenom systéme infotainment. Mnohé funkcie ako je vyhľadávanie alebo skok na skladbu pri CD je možné ovládať priamo zo systému Twin Audio.

Režim náhodného výberu skladby

Skladby CD sú prehrávané v náhodnom poradí.

Register

A

AS	34, 44
Automatická klimatizácia	21
Automatické vypnutie	16
Automatické zapnutie	15
AUX IN	44
AUX Vol.	22

B

Basy	28, 44
BID	14

C

CD

Manipulácia	43
Režim prehrávania	38
Rýchle vyhľadávanie vpred/vzad	39
Text	39, 44
Voľba skladby	39
Vybratie	40
Zmena zobrazenia displeja	38

D

Diaľkové ovládanie na volante, palubný počítač	18
Displej	16
Dopravné spravodajstvo	32
Vyhľadávanie staníc	33
Zapnutie a vypnutie	32

E

Ext. In Vol.	25
Externý zdroj	17

G

GID	14
Grafický informačný displej	14

H

Hlasitosť	16
Hlasitosť TA	45
Hlásenie o dopravnej situácii Počúvanie len hlásení o dopravnej situácii	33
Prerušenie	33
Pri aktívnom externom zdroji	33
Pri počúvaní CD/MP3	40

I

ID3 tag	39, 44
Informácie	16
Bezpečnosť prevádzky	13
Manuálne	12
Ovládanie	13

M

MP3	44
Adresár	39
Príprava	36

O

Ochrana proti krádeži	13
On Volume	25
Ošetrovanie	43
Ovládacie prvky	9

P

Palubný informačný displej	14
Palubný počítač	21
Pamäť rozhlasových staníc Automatické ukladanie	34, 44
Manuálne ukladanie staníc	34
Vyvolanie uloženej stanice	35
Pamäťové predvoľby staníc	34
Predozadné vyváženie	23, 27, 44
Prehrávanie CD	38
Prehrávanie v náhodnom poradí (Random)	40, 45
Presný čas	21
Príjem v pásme VKV	43

R

Random	40
RDS (Radio Data System)	30, 45
Voľba stanice	31
Vyhľadávanie staníc	31
Zapnutie a vypnutie	30
Zoznam staníc	31
Regionálne programy	32
Rozhlasová reprodukcia Rádio	29

S

SDVC	24, 45
Sound	23
Stranové vyváženie	23, 27, 44
Systém diaľkového ovládania	
na volante	10, 18
Adresár MP3	18
Kurzor	18
Nastavenie hlasitosti	19
Nové spustenie CD	18
Pamäť rozhlasových staníc	18
Ručné vyhľadávanie staníc	18
Tlačidlá pre vyhľadávanie	19
Voľba audio zariadenia	18

T

TA Volume	24
TID	14
TP	32
Trojfunkčný informačný displej	14
Twin Audio	11, 19, 45
Nastavenie hlasitosti	19
Voľba audio zariadenia	20
Vyhľadávanie	20
Výber vlnového pásma	20
Zapnutie/vypnutie	19

Ú

Údržba	43
--------------	----

V

Voľba vlnového rozsahu	29
Vonkajšia teplota	21
Vstup AUX	41
Vyhľadávanie staníc	
Automatické	29, 44
Dopravné spravodajstvo	33
Manuálne	30, 44
Podľa typu programu	31, 45
RDS	31
Vyhľadávanie staníc	29
Výšky	28, 44

Z

Zapnutie a vypnutie	
Kľúčom zapalovania	15
Manuálne	15

Položky menu

<input type="checkbox"/> , <input checked="" type="checkbox"/> Ign.Logic	15
[]	21, 32
[TP]	21, 32

A

AS	21, 34
Audio	15, 22, 23, 24, 25, 26, 27
AUX	41
AUX Vol.	22

B

Balance	23, 27
Bass	28

C

CD	21
CD in	21

E

Eject CD	40
Error CD	42
Ext. In Vol.	25
External In	17

F

Fader	23
-------------	----

I

Ign.Logic OFF	15
Ign.Logic ON	15

M

Main	16
MAN	30
MEM	31
Memory FM	31
MP3	21, 38

O

On Volume	25
-----------------	----

P

PTY	26
-----------	----

R

R●	40
Random	40
RDM	21, 40
RDS	21, 30
Read CD	38
REG	21, 32
Return	16

S

SDVC	24
Seek	29, 31
Sound	23, 28
System	15

T

TA Volume	24
Treble	28